

Yukon 2.1, Utah 2.1 kezelő felület használati útmutató:



1. Töltöttségi szint: az akkumulátor töltöttségét jelzi 5 lépcsős skálán.
2. Világítás: hosszan nyomja meg a „+” gombot a lámpák (és a kijelző) be- és kikapcsolásához. A bekapcsolt világítást piktogram is jelzi.
3. Rásegítési fokozat: nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a rásegítés növeléséhez vagy csökkentéséhez.
4. Sebesség: jelzi a pillanatnyi sebességet
5. Kilométerszámláló: jelzi a megtett túratávot (TRIP), a túratáv idejét (TIME), az összes megtett távot (ODO) és a maximális sebességet (MAX). Az üzemmódok között a 'SET' gombbal válthatunk. A túratáv hossza 500km után automatikusan nullázódik. Az esetleges hibaüzenetek is ezen a felületen jelennek meg.
6. Séta üzemmód: a „-” gombot lenyomva tartva bekapcsolhatjuk a séta üzemmódot, amely pedálozás nélkül, 6 Km/h sebességgel segít tolni a kerékpárt.